

[illegible]

1. 电机螺杆不得承受径向负载，不能夹装或者硬物敲击。
2. 使用期间有任何问题请与厂家联系，请勿私自拆解电机。
3. 电机必须轻拿轻放，拿取时请拿电机本体，勿手拎引出线。
4. 电机螺杆已经涂覆专用油脂，如需再加油脂请与厂家联系。
5. 电机接线顺序为：A+黑线，A-绿线；B+红线，B-蓝线。

CCW

DECIMALS:	X	± 0.38
DECIMALS:	X.X	± 0.25
DECIMALS:	X.XX	± 0.13
DECIMALS:	X.XXX	± 0.013
ANGLES:	$\pm 2^\circ$	

HYBRID STEPPING MOTOR : 混合式直线步进电机

FIRST ANGLE
PROJECTION
第一视角:

CHECK 审核：郭祖康

1:1

第 1 页
共 1 页

DATE 日期 : 2024/6/25